

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy: 0 – 500 g, (+/- 2 g)

Funkcja tara, wybór wskazań g/oz, funkcja sumowania

Baterie: 2 szt. typu AAA, zestaw nie zawiera baterii

Temperatura pracy: 0 – 40 °C

Przycisk ON/OFF/TARE:

Aby włączyć urządzenie przytrzymaj wagę poziomo i naciśnij przycisk **ON/OFF/TARE**. Kiedy waga jest gotowa do pracy na wyświetlaczu pojawia się wskazanie 0,0. Aby wyłączyć wciśnij przycisk **ON/OFF/TARE** i przytrzymaj przez 3 sekundy. Urządzenie wyłącza się automatycznie, jeśli przez 5 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk.

Funkcja tara:

Jeżeli chcesz zważyć produkty w pojemniku, wówczas najpierw umieść ten pojemnik na łyżce. Następnie przyciśnij krótko przycisk **ON/OFF/TARE**. Wyświetlacz LCD pokaże ponownie 0,0 i można rozpoczynać ważenie.

Zmiana jednostki miary g/oz

Przytrzymaj wciśnięty przycisk **G/OZ** jeżeli chcesz zmienić jednostkę.

Ważenie z dodawaniem

Po włączeniu wagi (pokazuje wówczas 0,0) naciśnij jeden raz przycisk Σ . Pojawi się wskazanie SU-0. Możesz zważyć pierwszy obiekt. Jeśli ważona ilość pokazywana jest na wyświetlaczu w sposób stabilny naciśnij jeden raz przycisk Σ i opróżnij łyżkę. Teraz na wyświetlaczu pojawi się SU-1 i można rozpocząć ważenie drugiego obiektu. Kiedy ważona ilość zostanie w stabilny sposób pokazana na wyświetlaczu, naciśnij jeden raz przycisk Σ , wówczas wyświetli się waga łączna. Teraz możesz ponownie opróżnić łyżkę i rozpocząć ważenie kolejnego obiektu, itd.

Aby przerwać ważenie z dodawaniem, wciśnij przycisk Σ i przytrzymaj przez 2 sekundy.

UWAGA!

- Wagi nie należy stosować w wysokich temperaturach, ani przy wysokiej wilgotności powietrza.
- Nie należy naciskać zbyt mocno na łyżkę, nie wolno stosować wagi do mieszania itp.
- Aby dokładnie odczytać pomiar trzymaj wagę podczas ważenia w pozycji poziomej.
- Nadaje się do stosowania wyłącznie w gospodarstwach domowych.
- Wagę należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie wolno stosować żadnych agresywnych środków czyszczących.
- Nie dopuszczać do kontaktu z wodą, gdyż mogłoby to spowodować spięcie i zakłócenie funkcji.
- Jeżeli nie będziesz używał wagi przez dłuższy czas, wyjmij z niej baterie. Zapobiegiesz w ten sposób szkodom spowodowanym przez uszkodzone baterie.

- Pojawienie się symbolu baterii na wyświetlaczu oznacza, że baterie mają za małą wydajność.
- Opakowanie i urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Utylizacja Utylizacja opakowania: Materiały opakowaniowe dobierane są zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz utylizacji, a tym samym podlegają recyklingowi. Kartony należy przekazać do punktu zbiórki makulatury, folii i surowców wtórnych.

Usuwanie produktu: Zastosowanie mają przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich w sprawie systemów selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Należy zutylizować produkt zgodnie z lokalnie obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zużyte urządzenie nie mogą trafić do odpadów domowych! Jeżeli urządzenie nie będzie używane, każdy użytkownik jest zobowiązany prawnie do dostarczenia zużytych urządzeń poza obiegiem odpadów domowych, np. do gminnego punktu zbiórki odpadów na swoim osiedlu/w mieście. Tym samym zapewnia się, iż zużyte urządzenia zostaną fachowo przetworzone i uniknie się negatywnych oddziaływań na środowisko. W związku z tym urządzenia są oznakowane przedstawionym tutaj symbolem.

Deklaracja zgodności CE

Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem wskazanym na końcu niniejszej instrukcji.

Warunki gwarancji

Obowiązują aktualne dla danego kraju ustawowe przepisy dotyczące gwarancji.