

Prysznic solarny z podstawą

Instrukcja użycia

Drogi kliencie, dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś kupując ten produkt. Wierzymy, że będziesz z niego w pełni zadowolony. Niniejsza instrukcja służy sprawnemu użytkowaniu produktu. Zachowaj go do wykorzystania w przyszłości.


Ostrzeżenie

- Uważnie przeczytaj i stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i porad zawartych w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa naraża użytkownika na ryzyko obrażeń lub uszkodzeń produktu.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego produktu.
- Zawsze wyłączaj dopływ wody podczas instalacji lub konserwacji produktu.
- Pysznica ma wysoką potencjalną temperaturę wody do 60°C, nie pozwalaj dzieciom obsługiwać prysznica bez nadzoru i zawsze postępuj zgodnie z instrukcją regulacji temperatury wody (patrz poniżej).
- Podczas przenoszenia prysznica chwyć za podstawę.
- Nie stawaj na brodziku.
- Nie siadaj na brodziku.
- Nie wieszaj się ani nie huśtaj pod prysznicem.

Specyfikacja produktu

System tego prysznica solarnego, dzięki któremu możesz cieszyć się długim prysznicem, wykorzystuje energię słoneczną do podgrzewania wody, dzięki czemu prysznic nadaje się do użytku na zewnątrz. Dzięki unikalnej konstrukcji w korpusie prysznica nie pozostaje nadciśnienie, co gwarantuje, że prysznic nie zostanie uszkodzony przez zbyt duży nacisk, a tym samym przedłuży żywotność produktu. Konstrukcja przezroczystej osłony pozwala na lepsze pochłanianie ciepła i sprzyja jego zatrzymywaniu, dzięki czemu temperatura wody pod prysznicem przy odpowiednim ustawieniu może osiągnąć nawet 60°C.

Instrukcje Instalacji



Ważna uwaga

Woda wyciekająca z prysznica może być spowodowana poluzowaniem elementów podczas transportu. W takim przypadku zalecamy dokręcenie elementów. Po zainstalowaniu i podłączeniu dopływu wody pod ciśnieniem, napełnij prysznic wodą.

Przesuń dźwignię do pozycji gorącej wody i poczekaj. Gdy woda tryska równomiernie z głowicy prysznicowej, prysznic jest wystarczająco napełniony. Zamknij zawór kontrolny i poczekaj, aż woda się podgrzeje. Czas nagrzewania zależy od lokalizacji i warunków klimatycznych.

Nie stawaj bezpośrednio pod głowicą prysznicową przed użyciem, gorąca woda może spowodować oparzenia. Zalecamy najpierw ustawić dźwignię w pozycji zimnej wody, a następnie powoli przesunąć ją w pozycję gorącej wody. Dopiero po ustawieniu optymalnej temperatury wejdź pod słuchawkę prysznica

Zimą, jeśli temperatura spada poniżej zera, poluzuj zawór spustowy i całkowicie opróżnij prysznic.

Zapobieganie to uszkodzeniu prysznica przed zamarznięciem.

Przenosząc prysznic, trzymaj go za podstawę.

Nie stawaj na brodziku.

Nie siadaj na brodziku.

Nie trzymaj się węża ani nie huśtaj się na nim.

Zalecamy zainstalowanie filtra na dopływie wody, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do wody.

Lista części

Numer	Nazwa	Ilość
1	Podstawa	1
2	Przezroczysta pokrywa	1
3	Pokrywa	1
4	Rura 1	1
5	Rura 2	1
6	Rura 3	1
7	Głowa	1
8	Pieczęć	2
9	O-ring	2
10	Zawór	1

Dane techniczne:

Objętość wody: 20 l

Wysokość prysznic: 214 cm

Waga: 7,4 kg

Ochrona środowiska

Pod koniec okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie wyrzucać produktu do odpadów domowych. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy przekazać go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostaną one bezpłatnie przyjęte.

Właściwa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, który może być konsekwencją niewłaściwej utylizacji odpadów. Więcej informacji można uzyskać u władz lokalnych lub w najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego typu odpadów, mogą one być zgodne z art. 179 ustawy nakładane przez przepisy krajowe.

Serwis

W przypadku wykrycia wady po zakupie produktu prosimy o kontakt z działem serwisu. Na korzystania z produktu należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli dokonałeś modyfikacji produktu lub nie postępowaliśmy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji do użycia.

Gwarancja nie obowiązuje

- na naturalne zużycie funkcjonalnych części produktu w wyniku jego użytkowania
- na interwencje serwisowe związane ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu...)
- za wady spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. warunki klimatyczne, kurz, nieodpowiednie za pomocą itp.)
- za uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem produktu, uderzeniem itp.
- za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą, przeciążeniem, użyciem niewłaściwych części, nieodpowiednich akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.

W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały należycie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu ryzyko ewentualnych uszkodzeń ponosi wyłącznie właściciel.

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie.

Zdjęcie i opis mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu